

## APPALTO SPECIFICO POSIZIONATORI RISPOSTA A QUESITI:

### LOTTO 2: CUSCINO MONOUSO:

- si precisa che il monouso/monopaziente segue il soggetto su tutto il ricovero, in Terapia Intensiva i ricoveri possono durare anche tre mesi per cui il cuscino viene utilizzato molte volte per il solito pz, e sanificato ogni volta che è necessario.

### LOTTO 1 - 4 NON CONDUTTIVITA'

- la caratteristica è pertinente perchè nelle Rianimazioni nei pazienti critici viene usato un monitoraggio emodinamico per cui i presidi antidecubito non devono creare interferenza bioelettrica.

### LOTTO 3 CUSCINI ANTIDECUBITO

- le caratteristiche sono state già elencate. Quelli attualmente in uso sono di due tipi:

- 1) Cuscini antidecubito in fibra: Con fibre sintetiche cave ricoperte da silicone, con fodera esterna impermeabile e lavabile.
- 2) Cuscini antidecubito in gommapiuma: Costituiti da un supporto interno in gommapiuma ad alta densità, concepito con la parte superiore frazionata in tanti piccoli elementi uniti tra loro

### LOTTO 4 PZ PRONO

- per presidi monouso o monopaziente si intendono quei presidi che si usano nello stesso pz ma più volte nel corso del ricovero. per i pz proni, manovra che viene fatta anche 6 volte nei primi giorni di ricovero. deve essere necessaria la sanificazione (con ipoclorito di sodio nei pz covid). per quello che riguarda la validità della caratteristica di permanenza di 12/15 ore è riferita al prodotto stesso. in specifico il cuscino per il capo in posizione prona deve essere leggero e facile da gestire ma soprattutto deve essere sagomato nella parte dove appoggia la faccia per facilitare l'accesso a manovre infermieristiche per la gestione del sondino naso gastrico e il tubo oro-tracheale o tracheostomia. il materiale deve avere le solite caratteristiche specificate più volte per evitare decubiti sull'arcata ciliare e sul naso per la posizione obbligata di testa girata da un lato o dall'altra in questa postura per diverse ore (evitare frizioni).

### LOTTO 5 SUPPORTI TALLONI

- antiestinguente è appropriata perchè in terapia intensiva come in sala operatoria intorno ai pz sono presenti gas infiammabili e la certificazione del fabbricante deve essere presente

### LOTTO 7 FRIZIONE

- per frizione si intende quella pressione esercitata sulla pelle e sui tessuti a livello delle regioni anatomiche a rischio di piaghe da decubito, infatti si parla di presidi per la prevenzione.