


- Ae** Punto di accesso esterno
- Av** Punto di accesso interno su piano inclinato o orizzontale
- Ai** Punto di accesso su piano verticale

AREE



BORDI E VALUTAZIONE DEI RISCHI



DISPOSITIVI DI TRANSITO IN COPERTURA

